

## Achterklep

### Achterklep sensorgestuurd openen (Easy Open)



**Afb. 1** Achterklep sensorgestuurd openen (Easy Open).

Als er zich een passende sleutel in de omgeving van de achterklep bevindt, is het mogelijk om die te ontgrendelen en te openen door met een voet te bewegen in de zone van de sensoren onder de achterbumper.

- Ga voor de achterbumper staan, in het midden.
- Maak een snelle beweging met uw voet en onderbeen en kom zo dicht mogelijk bij de bumper. Het onderbeen moet zo dicht mogelijk in de buurt van de zone van de bovenste sensor komen, en de voet zo dicht mogelijk in de buurt van de zone van de onderste sensor >>> **afb. 1 ①**.

- Trek de voet en het onderbeen snel terug weg uit de sensorzones >>> **afb. 1 ②**. De achterklep gaat automatisch open.
- Als de achterklep niet opengaat, herneem de procedure dan enkele seconden later.

Om het openen van de achterklep met de Easy Open-functie aan te geven, gaan de knipperlichten tweemaal knipperen.

Holandés 7N5012732FE [11.20]



7N5012732FE