

Annex Instructieboek


SEAT Ibiza / Arona



Instrumentenpaneel

Meter van het aardgaspeil (CNG)

✓ Geldig voor wagens met aardgas CNG



afb. 1

- A** Aardgasmeter
- B** Benzinemeter

Controlelampje



Gaat groen branden »»» afb. 1 **1**

De wagen rijdt op aardgas.
Het lampje gaat uit wanneer het aardgas op is. De motor werkt vanaf dan op benzine.



Gaat branden, ook de onderste led gaat rood branden

Het reserve-brandstofpeil is bereikt.
Zodra het brandstofpeil extreem laag wordt, gaat de led onderin rood knipperen.

De weergave verschijnt alleen bij ingeschakeld contact.

Afb. 1 Analoog instrumentenpaneel: aardgas- en benzinemeter

i Let op

In voertuigen met motor op aardgas is het mogelijk dat de getankte hoeveelheid wat later wordt getoond door de brandstofmeter van de benzinetank.

Controle van niveaus

Inhoud van de brandstoftank

Aardgasmotor

Ca. 14,3 kg^{a1}

Extra benzinetank: 9 l, waarvan ca. 7,6 l reserve.

^{a1} De capaciteit is afhankelijk van de doeltreffendheid en de eigenschappen van de aardgaspompen. De aangeduide capaciteit is gebaseerd op een minimale laaddruk van 200 bar.

Motorgegevens

Aardgas-/benzinemotor

	1.0 TGI Start-Stop
Vermogen in kW (pk) bij omw/min	66 (90)/4.500-5.800
Maximumkoppel (Nm bij omw/min)	160/1.900-3.500
Aantal cilinders / cilinderinhoud [cm ³]	3/999
Brandstof	CNG
	Super 95 / Normaal 91 (met licht vermogensverlies) RON
Versnellingsbak	handmatig 6 versnellingen
Overige gegevens niet beschikbaar bij redactiesluiting.	

Hollandés 6F0012732FG (12.18)



6F0012732FG

